







 blanc	clignotement lent	Formulateur prêt
 blanc	clignotement rapide	Soin en cours de formulation
 vert	fixe	Soin prêt Récupérez le soin dans la spatule
 bleu	clignotement lent	Nettoyage automatique Laissez le formulateur se nettoyer quelques minutes, il sera disponible juste après
 bleu	clignotement rapide	Rinçage automatique Laissez le formulateur se rincer quelques minutes, il sera disponible juste après
 orange	clignotement rapide	Réservoir d'eau vide ou manquant Remplissez le réservoir d'eau propre et replacez le dans la machine
 orange	fixe	Flacon vide ou manquant Référez-vous à l'application pour plus d'informations
 jaune	clignotement rapide	Mise à jour en cours Ne débranchez pas le formulateur
 rouge	fixe	Erreur matérielle Débranchez puis rebranchez le formulateur, si l'erreur persiste contactez le SAV